

## Pokyny pro používání tlakových postřikovačů a zpěňovačů

CLEAMEN Tlakový postřikovač – generální  
CLEAMEN Tlakový postřikovač – sanitární  
CLEAMEN 1,5L zpěňovač EPDM generální  
CLEAMEN 1,5L zpěňovač FPM sanitární

VC925000199  
VC926000199  
VAA05001599  
VAA05001598

### Důležité!

Před uvedením postřikovače (zpěňovače) do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití.  
Uživatel je zodpovědný za škody způsobené zanedbáním pokynů v tomto návodu.  
Zanedbání bezpečnostních pokynů nebo varování může vést ke zranění nebo smrti osob.

### Bezpečnostní pokyny:

- Uživatel je odpovědný vůči ostatním osobám a domácím zvířatům, že v případě uvedení rozprašovače do provozu nebudou tyto ohroženi
- Při používání nemiřte postřikovačem **na ostatní osoby!**
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou v dosahu postřikovače jiní lidé
- Pokud je zařízení předáno třetí osobě, ujistěte se, že je tato seznámena s tímto návodem k použití
- Před použitím se ujistěte, že všechny části jsou správně upevněny, nejsou poškozeny a jsou připraveny k použití a ověřte funkci výpustného ventilu na boku hlavy jeho pootočením.
- Před odšroubováním pumpy a po skončení práce vždy vypusťte přebytečný tlak přes výpustný ventil
- Zařízení je vybaveno bezpečnostním ventilem, který uvolňuje přebytečný tlak na přípustnou nejvyšší hodnotu. Jakákoliv změna nebo úprava bezpečnostního ventilu je přísně zakázána.
- Ujistěte se, že roztok, který chcete rozprašovat je vhodný pro toto zařízení. Bezpečnostní pokyny a pokyny o manipulaci poskytnuté výrobcem chemikálie si pečlivě přečtěte. **Použití chemikálií je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele.** V případě pochybností kontaktujte zákaznickou službu.
- Rozprašovač nesmí být naplněn rozpouštědly, které narušují kůži, koncentrovanými žiravinami, kyselinami, nebo vysoce hořlavými a výbušnými látkami.
- Rozprašovač nesmí být naplněn látkami o teplotě vyšší než 30°C / 86°F.
- Nenechávejte zařízení na přímém slunečním světle pod tlakem
- Mráz může zařízení poškodit
- Během postřiku se vyvarujte kontaktu s tekutinou vycházející z rozprašovače
- Noste ochranné oblečení, masku, brýle a ochranné rukavice.
- Nestříkejte proti větru nebo za silného větru.
- Nepoužívejte více roztoku než je nezbytně nutné k postřiku dané plochy.
- Nepokoušejte se vyčistit zaseklou trysku nebo ventil profouknutím ústy (nebezpečí otravy)
- Zařízení musí být vyčištěno (propláchnuto vodou) po každém použití.
- Při čištění se ubezpečte, že nebudou kontaminovány vodní zdroje.
- Nevylévejte roztok do jiných než originálních nádob (lahve, kanystry atd.).
- Zařízení i chemikálie skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

## Druhy postřikovačů, zpěňovačů a jejich použití:

CLEAMEN Tlakový postřikovač – generální  
CLEAMEN 1,5L zpěňovač EPDM generální

VC925000199  
VAA05001599

je vhodný pro práci s čistícími prostředky zásadité a neutrální povahy  
Materiál těsnění EPDM  
Vhodný rozsah pH náplně 7 – 14 pH (alkalický)



VC925000199



VAA05001599

CLEAMEN Tlakový postřikovač – sanitární  
CLEAMEN 1,5L zpěňovač FPM sanitární

VC926000199  
VAA05001598

Rozprašovač je vhodný pro kyselé až mírně alkalické čistící roztoky a dezinfekce  
Materiál těsnění FPM (Viton)  
Vhodný rozsah pH náplně: 1 - 9 pH (kyselé až mírně alkalický)



VC926000199



VAA05001598

### Technické údaje:

Přípustná pracovní teplota:	5° - 30°C (41° - 86°F)	
Objem nádoby:	1,6 L	2L u zpěňovačů
Maximální objem pracovního roztoku:	1,15 L	1,5L u zpěňovačů
Maximální tlak	3 bar	
Materiál nádrže	polyethylen	

### Provoz:

Odšroubujte pumpu a naplňte nádobu, maximální objem roztoku nesmí přesáhnout povolenou mez (1,15 L), pro zpěňovací doporučujeme max. 1 L, zbývající prostor je určen pro vrstvu stlačeného vzduchu.

Nejvyšší přípustná pracovní teplota je 30°C / 86°F.

Označte na etiketě: druh náplně, jeho koncentraci, účel použití a přelepte průhlednou folii.

Pevně našroubujte pumpu a natlakujte, pak je rozprašovač připraven k použití.

Maximální pracovní tlak je 3 bar (je jištěn přetlakovým ventilem).

Po spotřebování části náplně nádrž přiměřeně dotlakujte.

Činnost aktivujte tlačítkem nad rukojetí čerpadla. Uvolněním tlačítka se stříkací proces okamžitě zastaví.

Velikost rozstřiku u postřikovače je možno upravit pootočením výstupní trysky. Správný je kuželový tvar rozprachu.

Zpěňovač je vybaven plochou tryskou, kterou lze natočit do libovolného úhlu.

### Vypuštění přebytečného tlaku:

Tlak v nádobě vypustíte pootočením kolečka výpustného ventilu na boku tělesa pumpy (libovolným směrem).

Provádějte to vždy po skončení práce, abyste zabránili nechtěnému spuštění a z bezpečnostních důvodů.



### Údržba a skladování

- Po použití musí být zařízení vyprázdněno, nikdy neskladujte roztok v rozprašovači
- Odšroubujte pumpu a vyprázdněte nádobu. Zařízení musí být umyto správným prostředkem a opláchnuto čistou vodou. Nepoužívejte horkou vodu (nejvýše 30°C / 86°F).
- Při skladování chraňte před mrazem
- Zvláštní pozornost věnujte částem, které jsou podstatou zařízení tj. trysky, filtry a těsnění.
- Nečistěte trysku tvrdými předměty, nebo profouknutím ústy, použijte malý kartáček.
- K vysušení rozprašovače ho otočte dnem vzhůru, bez pumpy a nechte stát na větraném místě
- Pokud zařízení není v provozu, pumpu našroubujte jen lehce.

### Náhradní díly a opravy

Pro jakékoliv další informace ohledně užívání a skladování zařízení, se prosím obraťte na svého prodejce.

V případě, že jakákoliv část vykazuje stopy poškození nebo vyždření, okamžitě ji vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.

### Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 12 měsíců ode dne nákupu. Během této záruční lhůty jsou opravy vad způsobených špatným materiálem nebo výrobou zdarma.

Poškození způsobené nesprávným použitím, hrubým zacházením, skladováním, vlivem chemických látek nebo běžné opotřebení (např. těsnění) jsou vyjmuta ze záruky.

Záruka se na výrobek nevztahuje v případě, že vlastník, nebo třetí osoba provede na zařízení jakékoliv změny nebo neodborné opravy. Záruka nezahrnuje žádné stížnosti mimo povinnosti uvedené výše.

Je vyloučena veškerá zodpovědnost třetích stran, jiná než uvalená zákonem.

Pro jakékoliv další informace ohledně užívání a skladování zařízení, se prosím obraťte na svého prodejce.

### Dovozce:

CORMEN s.r.o.

Průmyslová 1420

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel. +420 565 400 300

http: [www.cormen.cz](http://www.cormen.cz)