



KARTA TECHNICZNA

CLEAMEN 442

Masa: 1 l
5 l

Kod produktu: VC442010097
VC442050097

0



Opis produktu:

Niepieniący się środek przeznaczony do ścierania ręcznego i maszynowego. Ma wielofunkcyjne możliwości, można go używać codziennie, służy także do sprzątania po czynnościach budowlanych. Sprzątanie pobudowlane polega na usuwaniu wapiennych śladów, resztek cementu, gliny do szpachlowania, osadów mineralnych i po siarczeniu magnezu. Przed sprzątaniem powierzchnie namoczyć wodą, następnie po pozbyciu się brudu spłukać wodą. Płytki ceramiczne o wysokim stopniu połysku po umyciu zneutralizować Cleamenem 110 za pomocą rozpylacza a następnie wypolerować mopem z mikrofibrą.

Zastosowanie:

Do codziennego sprzątania używa się go w łazienkach i urządzeniach sanitarnych, gdzie pojawia się kamień wodny, mineralny, osady i rdza. Idealny do basenów, łazni i eksploatacji przemysłowej. Ożywia i czyści cementowe szczeliny.

Można go użyć do antypoślizgowych płytek, i wydeptanych ścieżek w szlifowanych płytkach. W słabszym stopniu steżenia można go użyć na podłogi, które codziennie się ścierają przez środki alkaliczne. Usunie z nich osady mineralne i wapienne a także nada im kolor i blask.

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Stan skupienia: Płyn
pH: 1,0-2,0
Kolor: Różowy
Zapach: Charakterystyczny

Instrukcje dotyczące przechowywania:

> 5 °C < 25 °C. Chronić przed mrozem.

	dozowanie w ml wg stopnia zanieczyszczenia powierzchni sprzątanie pobudowlane		
	•	••	•••
10 litrów	50	100	200
pH roztworu	2,2	1,9	1,7
Dozowanie według poziomu zanieczyszczenia w ml przy codziennym czyszczeniu			
	•	••	•••
10 litrów	20	40	60
pH roztworu	2,6	2,3	2,1

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do przekazując ją osobie upoważnionej lub przekazując ją do składowiska odpadów części odpadów niebezpiecznych. Wyczyszczone opakowanie bez resztek produktu wynieść do sortowanych odpadów.

UFI: SKS0-J0WW-V00Q-0NTX



Producent:

CORMEN, s.r.o., Věchnov 73, Věchnov, 593 01, Czech Republic

Tel: +420 565 400 300

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

CORMEN s.r.o.
Průmyslová 1420
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Opracowano, w dniu: